

hydrawise



OVLÁDACÍ SYSTÉM S INTELIGENTNÍM OVLÁDÁNÍM - programování

1. MOŽNOST OVLÁDÁNÍ PŘES INTERNET, TABLET I CHYTRÝ MOBIL 2. ÚPRAVA DOBY ZÁVLAHY V ZÁVISLOSTI NA PŘEDPOVĚDI POČASÍ



ITTEC s.r.o., AOS - komerční zóna, Modletice 106, 251 01 Říčany u Prahy Tel: +420 323 616 222, fax: +420 323 616 223, mail: info@ittec.cz

Dashboard – úvodní panel		str. 3
Watering schedule (manuální spuštění)		
Observations (aktuální a minulé počasí)		
Forecast (předpověď počasí)		
Sensors (stav čidla)		
Controller status (stav jednotky)		
Zones & Schedules - sekce a programy		str.4
Zones (programování sekcí, hlavní ventil)		
Time Based Predictive Watering	str.5-7	
(Zavlažování s volbou režimu)		
Smart watering	str.7,8	
(Chytré zavlažování)		
Program start times - startovací časy	str.9	
Time based predictive Watering schedules	str.10	
(Přednastavené Time based predictive prog	gramy)	
Watering Triggers – automatická úprava d	at	str.11
Time Based Predictive Watering Adjustmer	nts	
(automatická úprava v režimu Time Based I	Predictiv	ve Watering)
Smart Watering Adjustments	str.12	
(Automatická úprava v režimu Smart Wate	ring)	
Sensors – čidla a průtokoměry		str.13
Add Sensors (přidání čidla nebo průtokomě	eru)	
Reports - reporty		str.15-16
Nastavení systému		str.17
Controller (ovládací jednotka)	str.17	
Weather Stations (meteostanice)		
Configuration (konfigurace jednotky	/) str.18	
Generate Job Sheet (servisní list)	str. 19	
Setup Wizard (průvodce nastavením	1) str.19	
Account (ucet) My Account (můi účet)	str 20	
Alerts (alerty)	str.20	
Logout (odhlášení)	str.22	
My customers (moji zákazníci)	str.23	
Support – pomoc při potížích		str.24
Čeština		str.25

🚯 HydraWise 🛛 Da Deashboard ... úvodní panel HydraWise Dashboard 3 C Mostly Rain Sensor Watering Schedule for ITTEC Modletice

(vzorová jednotka ITTEC Modletice)

Zde můžete manuálně spouštět jednotlivé sekce, nebo všechny sekce v přednastavených délkách doby spuštění, případně spustit test všech sekcí na zvolenou dobu.

Jednotlivé sekce spustíte kliknutím na ikonu požadované sekce, kdy se Vám nabídne menu spuštění a zastavení a také se vám zobrazí info o plánovaném nejbližším spuštění sekce a o proběhlém posledním spuštění.

Všechny sekce spustíte pod ikonou 🔅 (Run). Také můžete všechny

spuštěné sekce zastavit (Stop), případně odložit závlahu všech

sekcí (Suspend) – tímto způsobem i vypnete jednotku na zimu.



- X Stop all manually started zones
 - Suspend all zones



Observations: na této pozici vidíte údaje o aktuálním a minulém počasí.



Controller Status	s
Status	Water Saving
	100%
	Watering Time (week)
All good!	0 min

Informace o stavu ovládací jednotky, úspoře vody vlivem přednastavených funcí a celkové době závlahy za minulý týden.

Zones & Schedules ... programování sekcí



V seznamu jsou uvedeny všechny sekce, které jsou naprogramované ve vaší ovládací jednotce. Každá sekce je pojmenovaná a je jí určen režim, který udává jak dlouho a jak často bude sekce spuštěna. Pro přidání nové sekce klikněte na tlačítko Add Zone (přidej sekci). Pro úpravu stávající sekce klikněte na symbol s tužkou za otevře se vám tabulka pro naprogramování sekce. Hlavní ventil nadefinujete kliknutím do okna **Master valve** nad sekcemi.





Travnik-jih

ZONE NUMBER

Choose the zone number that this zone is wired to on your HydraWise controller

Zone 1

ZONE ICON

Choose the icon you want to see on the dashboard for this zone



WATERING TYPE

 Time based predictive watering
 Smart watering Adjust your watering frequency based on evaporation and rainfall



Klikli jsme například na 📝 u sekce Trávník-jih.

Krok Zone Detail – detaily sekce

Jméno sekce – vyberte, nebo změňte jméno sekce.

Číslo sekce – zde uveďte číslo sekce, pod kterým bude příslušný ventil připojen v ovládací jednotce HydraWise.

Ikona sekce - vyberte pro sekci vhodnou ikonu, pod kterou se sekce bude zobrazovat na úvodní stránce.

Vyberte typ zavlažování Time Based Predictive Watering

 – zavlažování s nastavenou četností (npř. 1x za den, 2x za týden apod) a dobou závlahy sekce automaticky upravovanou dle očekávané teploty a srážek.

Nebo Smart Watering

۳

- zavlažování automaticky upravované dle evapotranspirace a srážek.

Všimněte si, že po výběru typu zavlažování se vám změní další kroky nastavení sekce.

Po nastavení dalších parametrů v editované okně klikněte na okénko Next (další) a posunete se v definování sekce do dalšího kroku.

Pokud se budete chtít vrátit do předchozího kroku, klikněte na Prev, pokud chcete z okna vyskočit, klikněte na Cancel (Zrušit).

Time Based Predictive Watering

Poté, co jste vyplnili vše potřebné a zvolili Time Based Predictive Watering a klikli na tlačítko Next, dostáváte se do dalšího kroku nastavení sekce:

Zone Details	Time Based Predictive	Watering Cycle & Soak
Tuning		
Watering Type		
Enter Time and Fr	equency below 🔹	
Watering Length		
35	minu	tes
The number of minu Watering Frequenc	tes this zone will run for eac	h time
Once a day	•	
How often you want	to water	
Schedule Adjustme	ent	
Don't water extra v	vhen hot	
Cancel		< Prev Next > VCK
Cancel	Edit Travnik-jih	< Prev Next > VCK
Cancel k Details → Time Based	Edit Travnik-jih	< Prev Next > < OK
Cancel k Details > Time Based	Edit Travnik-jih	< Prev Next > < OK
Cancel k Details > Time Based LE & SOAK e and soak reduces runoff fro	Edit Travnik-jih	< Prev Next > < OK
Cancel k Details > Time Based LE & SOAK e and soak reduces runoff fro bo not enable cycle and soak inable cycle and soak	Edit Travnik-jih d Predictive Watering Cycle & come ach zone by pausing an irrigation of ak	< Prev Next > < OK
Cancel k Details > Time Based LE & SOAK e and soak reduces runoff fro o not enable cycle and soak inable cycle and soak	Edit Travnik-jih d Predictive Watering Cycle & om each zone by pausing an irrigation c ak	< Prev Next > < OK
Cancel k Details > Time Based LE & SOAK e and soak reduces runoff fro co not enable cycle and soak inable cycle and soak ancel	Edit Travnik-jih d Predictive Watering Cycle & om each zone by pausing an irrigation c ak	< Prev Next > OK a Soak > Tuning ycle () < Prev Next > ✓
Cancel k Details > Time Based and soak reduces runoff fro to not enable cycle and soak nable cycle and soak	Edit Travnik-jih d Predictive Watering Cycle & om each zone by pausing an irrigation c ak	< Prev Next > OK
Cancel k Cencel K Concel Cancel Cance	Edit Travnik-jih d Predictive Watering Cycle & om each zone by pausing an irrigation of ak	< Prev Next > OK Soak > Tuning ycle Yerev Next > Yext > Y
Cancel k Details → Time Based LE & SOAK e and soak reduces runoff fro co not enable cycle and soak inable cycle and soak ancel me Details → Time Based rcLE & SOAK cle and soak reduces runoff	Edit Travnik-jih d Predictive Watering Cycle a om each zone by pausing an irrigation of ak sed Predictive Watering Cyc from each zone by pausing an irrigation	< Prev Next > OK & Soak > Tuning ycle e & Soak > Tuning
Cancel k Cencel k Cencel k Cencel cen	Edit Travnik-jih d Predictive Watering Cycle of om each zone by pausing an irrigation of ak ded Predictive Watering Cyc from each zone by pausing an irrigation soak	<pre>< Prev Next > </pre>
Cancel k Details → Time Based and soak reduces runoff fro to on the enable cycle and soak ancel e Details → Time Based CLE & SOAK cle and soak reduces runoff Do not enable cycle and soak CLE & SOAK cle and soak reduces runoff Do not enable cycle and soak CLE and soak reduces runoff CLE and soak reduces runoff Do not enable cycle and soak CLE and so	Edit Travnik-jih d Predictive Watering Cycle & om each zone by pausing an irrigation of ak ded Predictive Watering Cyc from each zone by pausing an irrigation soak	<pre>< Prev Next > </pre> A Soak > Tuning <pre>ycle ①</pre> <pre></pre> <pre>< Prev Next > </pre> <pre></pre> <pre><!--</td--></pre>
Cancel k Details → Time Based LE & SOAK e and soak reduces runoff fro to not enable cycle and soak ancel e Details → Time Based CLE & SOAK cle and soak reduces runoff CLE & SOAK cle and soak reduces runoff Do not enable cycle and soak CLE & SOAK cle and soak reduces runoff Do not enable cycle and soak CLE TIME ter the maximum lime the zo	Edit Travnik-jih d Predictive Watering Cycle a om each zone by pausing an irrigation of ak ded Predictive Watering Cyc from each zone by pausing an irrigation soak	<pre>< Prev Next > </pre>
Cancel k Details > Time Based LE & SOAK e and soak reduces runoff fro to not enable cycle and soat ancel e Details > Time Based CLE & SOAK cle and soak reduces runoff cle and soak reduces runoff Do not enable cycle and soak CLE & SOAK Cle and soak reduces runoff Do not enable cycle and soak CLE TIME ter the maximum time the z of 5	Edit Travnik-jih a Predictive Watering Cycle of om each zone by pausing an irrigation of ak ed Predictive Watering Cyc from each zone by pausing an irrigation soak one can run for minutes	<pre>< Prev Next > </pre>
Cancel k Details > Time Based LE & SOAK e and soak reduces runoff fro to not enable cycle and soak ancel te Details > Time Based CLE & SOAK cle and soak reduces runoff Do not enable cycle and soak CLE TIME ter the maximum time the zoto DAK TIME ter the minimum time betweed	Edit Travnik-jih d Predictive Watering Cycle a om each zone by pausing an irrigation of ak ded Predictive Watering Cycle from each zone by pausing an irrigation soak one can run for minutes en zone waterings	e & Soak > Tuning e & Soak > Tuning e & Soak > Tuning n cycle ③

WateringType:

Enter Time and Frequency below – Vložte dobu závlahy a četnost níže, nebo Use a preconfigurated Watering Schedule -Použijte předdefinované programy. Buď si určíte pro sekci dobu závlahy (Watering Lenght) a četnost (Frequency) samostatně, nebo použijete předdefinované programy (např. 10-ti minutový cyklus v každý nastavený starovací čas apod.). Schedule Adjustment – možnost úpravy režimu, v případě, že je horko (more often – častěji, longer – déle, don't water extra nepřidávej závlahu), případně ignorování všech automatických úprav (ignore triggers – vhodné například pro

sekci ve skleníku).

Po vyplnění okna stiskněte Next.

V dalším kroku se vám nabídne režim **Cycle & Soak**. Tento režim se používá tam, kde chceme ,aby se stanovená doba závlahy rozdělila na kratší úseky se vsakovacími pauzami (tam, kde se tvoří louže, nebo chceme častější, kratší dávky).

Režim můžete vypnout volbou *Do not* enable cycle and soak.

Pokud si tento režim aktivujete volbou Enable cycle and soak,

zadejte jak má být maximálně dlouhá doba závlahy najednou aplikovaná a jak dlouhá vsakovací pauza, než dojde opět ke spuštění (opakovaně až do dosažení celkové doby závlahy).

Uvědomte si, že použitím funkce Cycle and Soak se vám prodlouží celková doba závlahového cyklu.

Po vyplnění okna stiskněte Next.

Edit Travnik-jih Zone Details Time Based Predictive Watering Cycle & Soak Tuning Watering Length Adjustment Water for normal Water More Water Less Norma watering Adjust your watering from the normal watering time () length Next > V OK Cancel < Prev

V kroku **Tuning** můžete procentuelně upravit nystavenou, nebo vypočtenou dobu závlahy sekce dle aktuálních podmínek.

Water Less – zavlažuj méně Water More – zavlažuj více

Po vyplnění okna klikněte na tlačítko OK.

Dokončili jste nastavení sekce, opakujte postup pro všechny požadované sekce.

Smart watering

Pokud bychom zvolili v kroku **Zone Detail** (str.5) Watering Type nabídku *Smart Watering,* nabídnou se nám odlišné záložky dalších kroků programování sekce.



Vložte dobu závlahy a četnost spuštění, které byste vložili ve standardním režimu pro nejteplejší období v sezóně.

Režim Smart Watering upraví četnost spouštění dle těchto hodnot se zohledněním skutečné evapotranspirace a srážek.

Pro Českou Republiku je nejteplejším obdobím červenec.

Watering Type:

Enter Time and Frequency below – vložte dobu závlahy (Watering Length) a frekvenci spuštění v nejtelejším období (Peak season watering frequency)

Případně použijte přednastavený program z výběru (*Use a preconfigured Watering Schedule*), nebo si vytvořte program nový (*Create new …*).

Po vyplnění stiskněte Next.

one Details	Smart Watering	Cycle & Soak	t → Tuning
CYCLE & SOAK Cycle and soak r Do not enab Enable cycle	educes runoff from each le cycle and soak and soak	n zone by pausing a	n irrigation cycle 🕄
Cancel		< Pr	Next > Vext >
one Details	Smart Watering	Cycle & Soak	• Tuning
CYCLE & SOAK Cycle and soak Do not enab Enable cycle	t reduces runoff from each de cycle and soak e and soak	n zone by pausing a	n irrigation cycle 🕄
Enter the maxim	um time the zone can ru	in for minute:	s
SOAK TIME Enter the minimu	ım time between zone w	materings minute:	s
Cancel		<	Prev Next > VC
Cone Details WATERING L Adjust your wa	Smart Wateri ENGTH ADJUSTMEI atering from the norm	ing ► Cycle NT al watering time (& Soak Tuning Water for Normal
Waler Less	Norma		length
Cancel		<	< Prev Next > 🗸 Oł
		• Add a New Zone	

Cycle & Soak. Tento režim se používá tam, kde chceme ,aby se stanovená doba závlahy rozdělila na kratší úseky se vsakovacími pauzami (tam, kde se tvoří louže, nebo chceme častější, kratší dávky).

Režim můžete vypnout volbou *Do not* enable cycle and soak.

Pokud si tento režim aktivujete volbou Enable cycle and soak,

zadejte jak má být maximálně dlouhá doba závlahy najednou aplikovaná a jak dlouhá vsakovací pauza, než dojde opět ke spuštění (opakovaně až do dosažení celkové doby závlahy).

Po vyplnění okna stiskněte Next.

Uvědomte si, že použitím funkce Cycle and Soak se vám prodlouží celková doba závlahového cyklu.

Po vyplnění okna stiskněte Next.

V kroku **Tuning** můžete procentuelně upravit nystavenou, nebo vypočtenou dobu závlahy sekce dle aktuálních podmínek. Water Less – zavlažuj méně

Water More – zavlažuj více

Po vyplnění okna klikněte na tlačítko OK.

Dokončili jste nastavení sekce, opakujte postup pro všechny požadované sekce.

Pro **přidání nové sekce** klikněte na tlačítko Add New Zone pod seznamem sekcí, sekce Zones a Schdules.

Zones & Schedules ... Startovací časy programů



Pod výpisem jednotlivých sekcí jsou vypsány všechny startovací časy vložené ve vaší ovládací jednotce. Pouze v tuto dobu je ve vaší jednotce povolen start zavlažování.

Pokud bude u více sekcí zvolen stejný startovací čas, budou sekce spouštěny jedna po druhé. V tomto kroku tvoříte program (dny závlahy a startovací čas, plus přiřazujete do programu sekce, až na to, že jednotka zohledňuje a upřednostňuje i frekvenci zavlažování sekce vloženou v kroku Zone).

Add Program Start Time



Po kliknutí na tlačítko Add Watering Time se vám otevře tabulka pro přidání startovacího času:

Krok Set Time – vložení času

Start Time – startovací čas - vložte požadovaný startovací čas.

Watering Type

Normal watering time (every week) – zavlažování bude spouštěno v uvedený čas.

Watering even weeks only – zavlažování bude probíhat pouze v sudých týdnech (týden začíná pondělkem).

Watering odd weeks only – zavlažování bude probíhat pouze v lichých týdnech (týden začíná pondělkem).

Low priority watering time – startovací čas s nízkou prioritou. Závlaha bude spuštěna pouze, pokud budou využity všechny předchozí startovací časy.

Watering Days – závlahové dny Selected days of the week – výběr ze dnů v týdnu. Označte, nebo odznačte den. Even days – závlaha bude probíhat pouze v kalendárních sudých dnech. Odd Days – pouze v lichých dnech.

Po vyplnění stiskněte Next.

Add Program Start Time



Krok Select Zones.

Applies to all zones – zvolený režim bude vztažen na všechny sekce (všechny sekce budou vloženy do tohoto programu).

Selected zones – můžete pro zvolený režim (program) vybrat jednotlivé sekce.

Pokud zde zvolíte i přednastavený program, tak bude aplikován pouze pokud se neliší od režimu vloženém u každé sekce v kroku Zones (Str. 4 a dále)

Po vyplnění stiskněte Next

Zones & Schedules ... Přednastavené programy (v režimu Time BasedPredictive)

🚯 HydraWise	Dashboard	Zones & Schedules



Assign a name for this new watering schedule

Run time

10	minutes

Choose how long each irrigation zone associated with this Watering Schedule will run for

Run Frequency

Every valid Program Start Tit 🔹

Choose how often each irrigation zone associated with this Watering Schedule will run for

Schedule modification

Water longer when hot

Select how the watering schedule for this Watering Schedule is modified based on temperature and rainfall Závlahové programy (v režimu Time Based Predictive) vám umožňují dát do skupiny sekce, které mají stejné nároky na závlahu. V každém programu určíte jak dlouho a často má být sekce spuštěna a také jak má být režim upraven v závislosti na počasí. Programy budou spuštěny pouze v časy, které jste vložili v kroku Program Start Times. Pro vytvoření nového programu klikněte na pole Add Watering Schedule, pro úpravu existujícího klikněte na symbol tužky

Schedule name – pojmenujte si program Run Time – zvolte dobu závlahy pro sekce, které do programu přiřadíte.

Run Frequency – četnost zavlažování. např. *Once a day* – jednou denně, *Once every two weeks* – jednou za dva týdny, *Every valid Program Start Time* – s každým startovacím časem … apodobně.

Schedule modification – zvolte případnou úpravu programu v závislosti na teplotě a dešti. Water more often when hot-častěji, když horko Water longer when hot-déle, když horko Don't water extra when hot-nic extra, když horko Ignore all water triggers- ignoruj všechny automatické úpravy. Klikni na tlačítko OK.

Cancel 🗸 🗸





Na tomto panelu můžete přednastavit podmínky, za kterých bude závlahový režim automaticky upravován v závislosti na počasí. Jsou rozdílné záložky pro režim Time Based Watering Adjustments nebo Smart Watering Adjustments.

Time Based Predictive Watering Adjustments

Suspend Watering-Weather Forecast – odložené zavlažování na základě předpovědi počasí



Funkce aktivujete kliknutím na stranu ON a deaktivujete kliknutím na OFF. Hodnoty měníte posunutím značky na stupnici.

Suspend Watering – Weather Station Measurements – odložené zavlažování na základě dat z



Nezavlažovat pokud za posledních 24 hodin napršelo více než nastavená hodnota. Nezavlažujte pokud za posledních 7 dní napršelo více než nestavená hodnota. meteostanice.

Variable Watering – úprava doby závlahy

Variable Watering G	į.		
Water 50 % forecast tempe than	less when today's erature is less	Water 50 today's for above	% more when ecast temperature is
ON	26 C	ON	26 C
0 C	40 C	0 C	40 C
		and today's forec	ast humidity is below
		ON	40 %
		0%	100%
Zavlažuj o 50% m	éně pokud dnešní	Zavlažuj	o 50% více pokud dnešní
predpoved pocas než je uvedená ho	i uvadi teplotu nizs odnota.	i predpov je uvede vlhkosti	ed uvadí teplotu vyšší nez ná hodnota a předpověď je méně než uvedená hodn

Funkce aktivujete kliknutím na stranu ON a deaktivujete kliknutím na OFF. Hodnoty měníte posunutím značky na stupnici, hodnoty % můžete na pozici také přepsat (symbol).

Smart Watering Adjustments

For smart watering based zones your controller will automatically adjust watering times based on your soil conditions. Your Hydrawise controller uses temperature, humidity, wind speed and rainfall to estimate when each zone requires watering.	×
Suspend Watering - Weather Forecasts 6	
Use forecast temperature to predict smart watering Use forecast rainfall to delay smart watering	

Pro předpověď režimu závlahy budou použity teploty z předpovědi počasí. Pro odložení závlahy bude použita předpověď srážek.

Funkce aktivujete kliknutím na stranu ON a deaktivujete kliknutím na OFF.

Sensors ... čidla



×



Systém Hydrawise podporuje čidla srážek, vlhkostní čidla a průtokoměry. Průtokoměry vám umožňují sledovat hodnotu průtoku každé sekce a detekovat případné prasklé potrubí, zanesený ventil, případně závadu na kabelech k ventilům.

Již nadefinované senzory upravíte kliknutím na symbol s tužkou 🛛 📝 , pro vložení nového senzoru klikněte na tlačítko Add Sensor To Controller.

Po kliknutí se vám otevře tabulka pro přidání čidla.

Sensor Name - Název senzoru

Sensor Model - typ senzoru

Flow Meter with 1 inch coupling- 1" průtokoměr *Flow Meter with ¾ inch coupling –* ¾"průtokom. plus konkrétní senzory a průtokoměry Rain Sensor- čidlo srážek Soil Moisture- čidlo vlhkosti normally closed - normálně zavřeno normally open – normálně otevřeno

Pro čidla Rain Bird vyberte typ normally closed

Attached to Controller – vyberte jednotku, ke které je čidlo připojeno.

Controller input – vyberte výstup, na který je čidlo v jednotce napojeno.

Pro uložení nového čidla klikněte na Create vytvořit, pro zrušení klikněte na Cancel.

Add New Sensor



Můžete přidat i zcela nový typ průtokoměru. Buď klikněte na pole Add Custom Sensor Type, nebo klikněte na tlačítko **Create New Sensor** z předchozí obrazovky u pole Sensor Model.

<i>6</i>		
Assign a	a descriptive name for this flow sensor d	efinition
Norma	ally Open Sensor	۲
Starts	a Zone	×
Choose active	what happens when this sensor become	es
0	seconds	
Minimur zone ag	m time before this sensor can start the s gain	ame
	Assign Norm Starts Choose active 0 Minimu zone ag	Assign a descriptive name for this flow sensor d Normally Open Sensor Starts a Zone Choose what happens when this sensor become active 0 seconds Minimum time before this sensor can start the s zone again

Zobrazí se vám obrazovka Add Custom Sensor. Sensor name – pojmenujte svoje čidlo Type of Sensor – zvolte typ čidla

Normaly closed sensor - normálně zavřené Normaly open – normálně otevřené čidlo Flow Meter – průtokoměr

Podle typu se bude následně lišit tabulka:

Pro čidla jsou další položky:

Sensor Action – reakce mokrého čidla Starts a zone- spustí se sekce Stops a zone – zastaví se sekce
Minimum re-trigger delay – minimální doba než toto čidlo může opět spustit zastavenou sekci.

Sensor Name		
	Assign a descriptive name for this flow se	ensor definit
Type of Sensor	Flow Meter	
Number of litres per pulse	litres per pulse	
Flow Meter Action	Just measure water flow	
	Choose what actions this flow meter can	cause

Pro průtokoměr se zobrazí tyto položky:

Number of litres per pulse – počet litrů na jeden pulz … dle typu průtokoměru, např. 1l/pulz, 10l/pulz apod.

Flow Meter Action – reakce průtokoměru Record water usage – měření spotřeby vody

Pro uložení nového průtokoměru klikněte na **Create** – vytvořit, pro zrušení klikněte na **Cancel**.

Reports - reporty



e Dashboard Zones & Schedules

Watering Triggers

Reports

Sensors

V této sekci si můžete prohlédnout souhrnné údaje pro plánovaný závlahový režim, počasí, spotřebu vody, diagnostiku a komunikaci s jednotkou.

SCHEDULES – přehled zavlažování Watering schedule – plánovaný přehled zavlažování Watering history (Actual) – aktuální historie zavlažování

WEATHER - počasí

Weather Forecast – předpověď počasí Weather station temperatures – přehled teplot u jednotlivých meteostanic Weather station rainfall – přehled srážek u jednotlivých meteostanic Weatherstation wind gust – přehled nárazových rychlostí větru u jednotlivých meteostanic Evapotranspiration (ET) – přehled evapotranspirace u jednotlivých meteostanic

WATER USAGE

Water saving – přehled úspory vody v % Flow meter measurements – přehled měření průtokoměru Total water usage – celková spotřeba vody Flow rates (per minute) – přehled průtoků v l/min Sensor levels – přehled stavu čidla Smart water balance – graf bilance vody

DIAGNOSTICS Solenoid load – elektrické zatížení cívky

HISTORICAL WEATHER

Monthly evapotranspiration – přehled měsíčních evapotranspirací a srážek Monthly Temperature and rainfall – přehled měsíčních teplot a srážek

Hydrawise Dashboard	Zones & Schedules	Watering Triggers	Sensors R	eports		ITTEC Mo	odletice 🕸 🗸
SCHEDULES							🚯 Download 🛛 👻
Watering Schedule							
Watering History (Actual)	August 2	016	Today	Abo	Day Travnik-sever Day rted due to high we	/ Week (stacked) ekly	Week Month
	Sun	Mon	Tue	Wed	rainfall	Fri	Sat
WEATHER	31	1	2		Time: Thu, 9:25am		6
Weather Forecast	9:20a Travnik-sever	9:20a Wysadby-baze	9:20a Wsadby-baze	9:20a Travni esever	ogram start time: Th	iu, 1920a Travnik-jih 🚯	9:20a Travnik-jih 🕕
Weather Station Temperatures	9:22a Vysadby-baze	9:20a Travnik sever	9:20a Travnik sever	9:22a Vysadby Laze	9:20am	01200 Travnik-sever	9:25a Travnik-sever
Weather Otation Deinfall	10:30a Vysadby-baz	10:30a Vysadby-baz	10:30a Vysadby-baz	10:30a Travnik-seve	9:25a Travnik sever	9:26a Vysadby-baze	9:26a Vysadby-baze
Weather Station Rainfall	10:30a Travnik seve	10:30a Travnik seve	10:30a Travnik seve	10:32a Vysadby-baz	10:30a Vysadby-baz	10:30a Travnik-seve	10:30a Travnik-seve
Weather Station Wind Gust					10:30a Iravnik seve	10:31a vysadby-baz	10:31a Vysadby-baz
Evapotranspiration (ET)	7	8	9	10	11	12	13
Evaporation (ET)	9:20a Travnik-jih ()	9:20a Travnik-jih 🛈	9:20a Travnik-jih (1)	9:20a Travnik-jih 1	9:20a Travnik-jih 1	9:20a Travnik-jih	9:20a Travnik-jih ()
WATER USAGE	9:25a Travnik-sever	9:25a Iravnik-sever	9:25a Iravnik-sever 9:27a Wsadby-baze	9:25a Iravnik-sever 9:27a Wsadby-baze	9:25a Iravnik-sever	9:25a Iravnik-sever	9:25a Iravnik-sever
Water Saving	10:30a Travnik-seve	10:30a Travnik-seve	10:30a Travnik-seve	10:30a Travnik-seve	10:30a Travnik-seve	10:30a Travnik-seve	10:30a Travnik-sever
indici outnig	10:32a Vysadby-baz	10:32a Vysadby-baz	10:32a Vysadby-baz	10:32a Vysadby-baz	10:32a Vysadby-baz	10:32a Vysadby-baz	10:32a Vysadby-baz
Flow Meter Measurements	14	15	16	17	18	19	20
Total Water Usage	9:20a Travnik-jih 👔	9:20a Travnik-jih 👔	9:20a Travnik-jih 👔	9:20a Travnik-jih 👔	9:20a Travnik-jih 👔	9:20a Travnik-jih 👔	9:20a Travnik-jih 👔
Elow Batos (por minuto)	9:25a Travnik-sever	9:25a Travnik-sever	9:25a Travnik-sever	9:25a Travnik-sever	9:25a Travnik-sever	9:25a Travnik-sever	9:25a Travnik-sever
Flow Rales (per minule)	9:27a Vysadby-baze	9:27a Vysadby-baze	9:27a Vysadby-baze	9:27a Vysadby-baze	9:27a Vysadby-baze	9:27a Vysadby-baze	9:27a Vysadby-baze
Sensor Levels	10:30a Travnik-seve	10:30a Travnik-seve	10:30a Travnik-seve	10:30a Travnik-seve	10:30a Travnik-seve	10:30a Travnik-seve	10:30a Travnik-sevel
Smart Water Balance	10:528 Vysadby-baz	10:52a vysadby-baz	10:52a vysadby-baz	10:52a vysadby-baz	10:528 Vysadby-baz	10:52a vysadby-baz	10:52a vysadby-baz
offart viater balance	21	22	23	24	25	26	27
DIAGNOSTICS	9:20a Travnik-jih ()	9:20a Travnik-jih	9:20a Travnik-jih ()	9:20a Travnik-jih	9:20a Travnik-jih	9:20a Travnik-jih (1)	9:20a Travnik-jih
Solenoid Load	9:27a Wsadby-baze	9:27a Wsadby-baze	9:27a Wsadby-baze	9:27a Wsadby-baze	9:27a Wsadby-baze	9:27a Wsadby-baze	9:27a Wsadby-baze
Colonold Load	10:30a Travnik-seve	10:30a Travnik-seve	10:30a Travnik-seve	10:30a Travnik-seve	10:30a Travnik-seve	10:30a Travnik-sevel	10:30a Travnik-seve
HISTORICAL WEATHER	10:32a Vysadby-baz	10:32a Vysadby-baz	10:32a Vysadby-baz	10:32a Vysadby-baz	10:32a Vysadby-baz	10:32a Vysadby-baz	10:32a Vysadby-baz
Monthly Evapotranspiration	28	29	30	31	1	2	
Monthly Temperature & Dainfall	9:20a Travnik-jih 🛈	9:20a Travnik-jih 🛈	9:20a Travnik-jih 🛈	9:20a Travnik-jih	9:20a Travnik-jih 🕕		
Monally reinperature & Rallilali	9:25a Travnik-sever	9:25a Travnik-sever	9:25a Travnik-sever	9:25a Travnik-sever	9:25a Travnik-sever		
	9:2/a Vysadby-baze	9:27a Vysadby-baze	9:27a Vysadby-baze	9:27a Vysadby-baze	9:27a Vysadby-baze		
	10:32a Wsadby-baz	10:32a Wsadby-baz	10:32a Wsadby-baz	10:32a Wsadby-baz	10:32a Vysadby-baz		
	roible (joaab) but	La lybuuby but	Julia (Joans) Bul	Julia (Journa) Bul	June () Surger Surger		

V reportu Watering Schedule můžete vidět předpokládaný průběh Vašeho závlahového režimu dle Vašeho nastavení. V reportu je zohledněna předpověď počasí na 3 dny dopředu. Pokud byste u některé sekce nastavili ve funkci *Schedule Adjustment* volbu *Ignore All Water Triggers* (v režimu Time Based Predictive Watering), budete v tomto reportu vidět závlahu obdobnou jako u konvenční ovládací jednotky – závlaha v nastavený čas a dny, po nastavenou dobu. Jakmile uplatníte některé šetřící funkce viz nastavení Watering Triggers, tak se Vám report upraví dle hodnot proběhlého počasí a předpovědi počasí.

Když se kurzorem postavíte na řádek kterékoliv sekce, zobrazí se Vám informace zda bude závlaha probíhat, případně proč bude zrušena. V našem příkladě jsme si kurzorem stoupli na sekci Trávník sever 4.8.2016 a v informativním černém poli se objevilo, že závlaha je zrušena z důvodu vysoké hodnoty srážek za poslední týden (dle námi nastavené hodnoty v záložce Watering Triggers).

Změníte-li podmínky ve Watering Triggers, změní se tento Report.

🚯 Hydra	Wise Dashboard	Zones & Schedules	Watering Triggers	Sensors	Reports			ITTEC N	Iodletice	Q0 -
- Nast	avení systém	u								
V horní jednotk	liště vpravo mů vy.	ižete pod ikono	ou os v	olit a edit	ovat zákl	ladn	ní nastavení va	ašeho účtu a	ovláda	ací
	ITTEC Modletice	Ø ⁰ +	Kliknět	e na symt	ool 📽 -	а	zobrazí se vá	im nabídka:		
vations ture Current Max	CONTROLLER Weather Stat Configuration Generate Jot Events Setup Wizard	ions 9 9 Sheet 1	CONTR Weath Configu Genera máte C Events	COLLER - C er Statior uration – ate Job Sh Contractor - události)VLÁDAC Is – mete konfigura eet – Vyt plan)	cí JE eost ace tvoř	DNOTKA anice vaší jednotky ření servisního	/ o listu (pouze	e poku	d
rs Dalkovy	ACCOUNT My Account Alerts My Customer Logout	'S	ACCOU My Acc Alerts - My cus plan)	INT - ÚČE count – m – alerty stomers –	T ůj účet moji zák	azn	íci (pouze pol	kud máte Co	ntracto	or

Weather Stations - meteostanice

Zde můžete navolit meteostanice, od kterých budou brána data pro vaši jednotku. Dle typu vašeho účtu máte možnost výběru z různého počtu meteostanic:

Home Plan: možnost výběru jedné z Free meteostanic v mapě (letiště).

Enthusiast Plan: možnost výběru z Free i Personal meteostanic v mapě až do celkového počtu 5 stanic.

Pro výběr meteostanice klikněte na určitou meteostanici, objeví se vám tabulka s informacemi o počasí z tohoto místa. Pokud chcete tuto meteostanici zařadit do svého systému, klikněte na tlačítko **Subscribe**, pokud ji chcete vyřadit, klikněte na **Unsubscribe**.

OK





Information



Unable to add this weather station because you have reached your limit of subscribed weather stations.

Pokud se vám objeví tato hláška, znamená to, že meteostanici nemůžete přiřadit, protože jste již dosáhli svému limitu maximálního počtu meteostanic.

Configuration – konfigurace jednotky

for ITTEC Modletice
ITTEC Modletice
c01a2aca 🛛 Remove serial
1.79
Hydrawise 12 Zone Controller
Linked on 11th June 2015
Using organisation notification email (michal@ittec.cz)
After no contact for 1 day
C & litres
Europe/Prague
0 seconds
0 seconds
Use static watering times
No

Expansion Modules 3				
Expander Name	Expander ID 🚯	🔶 Last Contact	Actions	\$
This controller does not have any expansion modules	configured			

Add Expansion Module

🗅 Offline Wa	Offline Water Adjustments											
Jan	Feb	Mar	Apr	Мау	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Νον	Dec	
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

Controller Settings

Zde můžete kontrolovat a editovat následující údaje:

Controller Name – jméno jednotky

Serial Number – sériové číslo jednotky

Software version – verze software

Model – model ovládací jednotky

Controller status - stav připojení jednotky

Notification email - kontaktní mail, na který jsou zasílána organizační upozornění

- Notify volitelná lhůta bez možnosti vzdáleného kontaktu s jednotkou, po které má být posláno upozornění.
- Units jednotky pro teplotu a spotřebu vody

Timezone – časové pásmo

Inter Zone Delay – pauza mezi sekcemi

Master Valve Delay – pauza mezi spuštěním hlavního ventilu a sekcí

Offline mode – pokud jednotka ztratí se vzdáleným ovládáním kontakt na déle než 24 hodin, přepne se do offline modu. Máte možnost určit, co má v takovém případě jednotka dělat:

Use static watering time – jednotka bude zavlažovat dle přednastavených programů.

Don't water – jednotka nebude zavlažovat

Hide Password – skrýt heslo

Expansion modules – kapacitu ovládací jednotky je možno rozšířit pomocí samostatných rozšiřovacích modulů. V této tabulce můžete nový modul vytvořit, nebo starý editovat. Pro přidání klikněte na tlačítko Add Expansion Module.

Offline Water Adjustments -

Možnost namodelovat procentuelní úpravu dob závlahy při režimu offline (bez dálkového přístupu) pro jednotlivé měsíce.

Generate Job Sheet - Vytvoření servisního listu

Tato volba se Vám bude nabízet pouze pokud máte zaregistrovaný Contractor Plan

Generate Job Sheet		×
Controller Name		
ITTEC Modletice		
Job Sheet number (optional)		
Enter the job sheet number		
Choose an action for the Job Sheet		
Print file		
also want to		
Include zone details		
Include zone pictures		
Include alerts		
Attach the files associated with this customer (email only)		
Add an instruction		
Enter your instruction		le le
	Cancel	✓ Submit

Zde máte možnost vytvoření a následné vytištění, nebo odeslání servisního listu.

Controller Name – jméno jednotky Job sheet number (optional) – pořadové číslo (volitelné) Choose an action for the Job Sheet – zvolte, co se má s listem udělat: Print file – vytisknout Send file by email – odeslat emailem I also want to - chci také: Include zone details – přidat detaily o sekcích Include zone pictures – přidat obrázky u sekcí Include alerts – přidat alerty Include files associated with this customer (mail only)přidat soubory vztahující se k tomuto zákazníkovi (pouze

maily). Add an instruction – napiš zadání servisního úkonu Cancel - zrušit

Submit - potvrdit

V technickém listu se Vám následně objeví zadané informace, adresa, poloha na mapě a kolonky pro údaje o provedených úkonech a podpisy. Technický list může sloužit pro zadání a potvrzení servisního úkonu, návštěvy u zákazníka a podobně.

Events - události

Zde si můžete prohlédnout výpis jednotlivých událostí v jednotce v časovém sledu. Například – komunikaci s jednotkou, úpravu programu, průběh zavlažování, odložení zavlažování a podobně.

🚯 Hydrawise Dashboard Zone	s & Schedules	Watering Triggers	Sensors	Reports		ITTEC Mod	iletice 🔯
	Here are	Contro the events which have	Her Ev	ents your Hydrawlse controller	٩		Clear Logs 🔹
Time	Severity	Message				User	Actions
Thu 4th August @ 1:24pm	Info	A Job Sheet was sen	it to: nada@it	tec.cz		nada	
Thu 4th August @ 10:32am	Info	Zone Vysadby-bazer	has run for (3 minutes			
Thu 4th August @ 9:25am	Info	Zone Vysadby-bazer	has run for 4	1 seconds			
Thu 4th August @ 9:21am	Info	Zone Travnik-jih has	run for 1 min	ute			
Thu 4th August @ 9:21am	Info	Travnik-jih stopping i	n 7 seconds			nada	
Wed 3rd August @ 2:42pm	Info	Enabled suspend wa	tering based	on last 7 days rainfall		nada	
Wed 3rd August @ 2:42pm	Info	Enabled suspend wa	tering based	on 24 hrs rainfall		nada	

Setup Wizard – průvodce nastavením

Pomocí této pomůcky můžete nakonfigurovat svoji ovládací jednotku krok za krokem, stejně jako při prvním připojení.

Your account detail - informace o vašem účtu

A Your Account Details				
Login Name Email Address Account Name Plan Type	nada Charge Pateword nada@ittec.cz Click to edit Home (expires on Sat 22 Sep 2018)	Account visiblity	Managed by Tautvilas_Žalieji Crange Žalieji Sprendimai 100370635353	563
Image Storage File Storage API Key	Contractor Starter (expires on Thu 22 Sep 2016) Charge Plan 0.0MB of 10MB 0.0MB of 10MB Generate API Key	Contractor Settings	You are on a contractor plan and this is how your contact details appear to your customers charge.	Ħ
Notification Email SMS Alerts Controllers	nada@ittec.cz 0 Sent 1 SMS in last 30 days 1 controllers linked to your account		ittec nade@itte prague, Czech Republic infigation distributor	162

Kromě logovacích a kontaktních údajů je zde také kolonka Account visibility – viditelnost vašeho účtu. Zde se bude zobrazovat ten, komu dovolíte přístup na svůj účet.

Napravo v kolonce Contractor Settings můžete zažádat o Contractor Plan a pak jsou zde údaje o tom, jak se zobrazujete vy případným zákazníkům, kteří vám povolí přístup na svůj účet v režimu Contractor Plan. Vlevo v kolonce Plan Type můžete změnit typ vašeho účtu z Home Plan na Enthusiast, popřípadě přidat Contractor Starter, nebo Contractor. Home Plan a Enthusiast jsou vhodné pro koncové uživatele a liší se hlavně počtem připojených meteostanic. Contractor plány jsou určeny pro instalační firmy, protože umožňují především vzdáleně nahlížet a ovládat ovládací jednotky uživatelů, kteří to povolí.

My controller Summary – souhrnné informace jednotce

My Controller Summ	ary			
				٩
Controller	Customer Name	Serial Number	Last Contact	Actions
Nada Controller	nada		Never	# Manage 이 Delete 전 Move
Add Controller				← Previous 1 Next →

Na svém účtu můžete ovládat a editovat více svých ovládacích jednotek. V této tabulce najdete jejich přehled a máte možnost přístupu do jednotky, případně její vymazání, nebo předání na jiný účet. Také zde můžete jednotky přidat (až 3 u Home Plan, až 5 u Enthusiast).

My Account Users			
Name 0	Email Address	Last Login 🕴	Actions
nada	nada@ittec.cz Fullaccess	5 minutes ago	<u>ش</u>

Add User

Zde najdete seznam uživatelů, kteří mají k vašemu účtu přístup. Můžete je editovat, vymazat i přidat.

My files – mé soubory

				c	2
Description	() Size	Uploaded Date	View	1 Tags	Actions
You have no files associat	ed with your account				

Zde můžete ke svému účtu/ ovládací jednotce nahrát případné související soubory.

Alerts – alerty

Systém Hydrawise vám umožňuje nadefinovat poruchové stavy, na které budete následně upozorněni. Klikněte na odkaz **Alert**.

Zobrazí se vám obrazovka, kde můžete alerty nadefinovat, upravovat i vymazat.

Hydrawise Dashboard	Zones & Schedules	Watering Triggers	Sensors Reports		ITTEC Modletice	Q° -
A	lerts allow you to be notif	A	Alerts h your controller wiring,	valves, pipes or Hydrawise	controller	
🌲 únik		🜲 Nadměn	ný průtok v sekci			
TRIGGER High water usage detected when no zones are active	1 litres	TRIGGER Zone's water usage rat higher than the previou time this zone ran	te is Js 15 %			
YOUR ACTIONS ADD TO THE EVENT LOG Yes APP NOTIFICATION TO ITTEC		YOUR ACTIONS ADD TO THE EVENT L Yes APP NOTIFICATION TO ITTEC	o		Add New Alert	
SMS/TEXT MESSAGE TO Not set		SMS/TEXT MESSAGE +420777111135	то			
@	đ	<u>ش</u>		6		

Chcete-li vytvořit nový alert, klikněte na tlačítko **Add Alert**, chcete-li upravit již existující alert, klikněte na symbol 📝 .

Add Alert

lert Name		
Alert name		
lert Type		
High water usage for zone		
ater usage rate higher than the previous time this zone	Value	%

V obou případech se vám objeví tabulka k přidání, nebo úpravě alertu:

Alert Name – pojmenujte alert

Alert Type – druh alertu- viz níže

Vyplňte procenta o která má být hodnota průtoku jiná než srovnávací hodnota dle typu alertu, aby Hydrawise nahlásil Alert.

Možnosti volby situací pro alert:

Zone water usage – spotřeba vody na sekci
High water usage for zone – vysoká spotřeba vody na sekci
Low water usage for zone – nízká spotřeba vody na sekci
Leak detection – únik vody
High water leak – vysoký únik vody
Slow water leak – pomalý únik vody
Water interruption – přerušení závlahy
Water usage fall below minimum – spotřeba vody spadne pod minimum
Hourly water usage fall below minimum – hodinová spotřeba vody spadne pod minimum
New - nově
Wiring short - zkrat na vodičích

Broken wiring - přerušený vodič



Kliknete-li v předešlém kroku (Alert Name) na Next, zobrazí se vám tabulka **Actions**, kde můžete nastavit, jaká má být reakce v případě, že dojde k alertu.

Add event to the event log – upozornění bude automaticky přidáno do seznamu alertů.

Send App notification – zašli upozornění na emailovou adresu z výběru. Možnost vyzkoušení zaslání stiskem tlačítka Send Test.

Send SMS/Text notification – zašli SMS na tel. číslo (Enthusiast plan).

Pokud chcete z definování odejít, klikněte na tlačítko **Cancel**, pokud se chcete vrátit o krok zpět, klikněte na **Back**, pokud chcete pokračovat v nastavení, klikněte na **Next**, pokud jste s definováním hotovi, klikněte na **Create** (vytvořit).

Logout – odhlášení se z vašeho účtu



Po kliknutí na pozici Logout budete ze svého účtu odhlášeni a pro možnost dalšího vstupu se budete muset znovu přihlásit přes vaše přihlašovací údaje (email a heslo).

My customers – moji zákazníci

Tato funkce se vám nabídne pouze pokud máte Contractor starter, nebo Contracter plán. Pokud máte pouze Home plan, nebo Enthusiastic nabídka se vám nezobrazí. Na této pozici máte úplný přehled zákaznických jednotek, ke kterým máte přístup.



DASHBOARD – úvodní panel Zde vidíte počet a stav ovládacích jednotek vašich zákazníků, celkovou dobu spuštění a úsporu vody a také výčet aktuálních alertů – výstražných upozornění.



CUSTOMERS AND CONTROLLERS Zde najdete základní informace o všech jednotkách a jejich umístění na mapě.

- možnost vymazání zákazníka
- možnost prohlédnutí detailu
- možnost změnit zákaznický plán
 přidání, nebo editace jednotky/ sériových čísel
- editace uživatelů účtu
- možnost přidání dokumentů/
- mailů/ obrázků k zákazníkovi

Přepínání mezi vám přístupnými jednotkami – na základní liště je vysvícená ovládací jednotka, ve které se právě pohybujete. Pokud na ni kliknete, nabídne se vám výčet vám přístupných jednotek a kliknutím na kteroukoliv z nich se můžete mezi jednotkami pohybovat.





CUSTOMER EVENTS – události na zákaznických jednotkách

CUSTOME Info War 10 • re	Ining Error Acknowledge All Events ecords per page			Q Search Eve	nts
Customer	Event	Severity	Controller	Time	Action
Martin Lakota	Using forecast information to update Smart Watering due to missing weather station information.	Warning	Lakota	December 8, 2015 at 4:00 am	Acknowledge
Martin Lakota	Low current detected for Zone Vstup. This could indicate faulty wiring or a faulty solenoid.	Warning	Lakota	December 4, 2015 at 5:00 pm	Acknowledge

Zde se vám zobrazují všechny nadefinované alerty jednotek, případně poruchové stavy, nebo související informace ke všem jednotkám, ke kterým máte přístup. Pokud kliknete na **Acknowledge**, určíte, ze jste zprávu přečetli a zpráva zmizí.

MY BUSINESS – sournné údaje o vašem účtu

YBUSINESS		
PLAN TYPE Home (expires on Sat 22 Sep 2018) Contractor Starter (expires on Thu 22 Sep 2016) Change Plan		
CONTRACTOR SETTINGS You are on a contractor plan and this is how your contact details appear to your customers Click to change	ittec nada@ittec.cz prague, Czech Republic irrigation distributor	

Můžete zde prodlužovat, či editovat váš plán.

Support – pomoc při potížích



Na všech obrazovkách se vám vpravo zobrazuje **Support.** Pokud si nevíte s něčím rady, můžete na odkaz kliknout a objeví se Vám obrazovka:

Zde můžete napsat Váš dotaz. Budete přesměrováni na nejčastější řešení. Pokud nenajdete vhodné řešení pro sebe, klikněte na spodní řádek – get in touch a budete navedeni na mailový kontakt, kde můžete svůj problém detailně popsat (angličtina).

Případně se obraťte na svého dodavatele systému Hydrawise.

Čeština – v prohlížeči Google Chrom si můžete stránky přeložit do češtiny. Překlad nebude dokonalý, ale pro ovládání dostatečný.

Klikněte kdekoliv na stránce do volného prostoru pod horními lištami pravým tlačítkem na myši a vyberte překlad stránky do češtiny. Při každém přihlášení budete muset proces opakovat.

						🖹 – Ø X
						🕸 🔂 🗧
🚯 Hydrawise - Internet i 🛛 💁 Překlada	ač Google 🛛 G Google	N ITTEC Modletice	🔣 WunderMap® Inter			C Ostatní záložky
ones & Schedules Watering Tri	iggers Sensors	Reports		📰 Nada virtual 🛛 😋 👻		
		\$*	Observations			
			Temperature	Rainfall		
~			Current	Yesterday		
ICP 2			Max	Last Week	Zpět	Alt+Klávesa šipka vlevo
			a max	Last Week	Vpřed	Alt+Klávesa šipka vpravo
					INACIST ZNOVU	CDI+K
					Uložit jako	Ctrl+S
					Odeslat	Ctri+P
Saturday	Sunday		Sensors		Přeložit do jazyka čeština	
20 C 20 C		No sensors configured.	No sensors configured. Add a sensor		×	
Partly Cloudy Clear 2 20% ○ 67% ₩ 11 km/b 2 20% ○ 60% ₩ 11 km/b						Ctrl+U
			& Controllor Statue		Prozkoumat	Ctrl+Shift+I
			20 Controller Status			
			Status	Water Saving		
				83%		
				Watering Time (week)		
			waiting for controller	30 mins		

